Skötselanvisning
för
Orrskär 850

Kontroll före sjösättning.

Kontrollera att det ej har blivit några skador i skrov.
Kontrollera att alla genomföringar i skrov är åtdragna med avseende på läckage.
Fyll bränsle. Påfyllningsbeslag på fördäck.
Kontrollera slangar, kranar och förskruvningar.
Kontrollera motor enligt instruktionsbok.

Kontroll efter båtens sjösättning.

Kontrollera att slangar till pentry och tvättställ inte läcker.
Kontrollera i motorrum att läckage av vatten eller bränsle inte förekommer.
Kontrollera ytterligare genomföringar i skrov så att läckage inte förekommer.
Starta och provkör motor och kontrollera ytterligare att läckage inte förekommer.

Bruksanvisningar.

Motor, se separat instruktionsbok.
Dieselvärmare, se separat instruktionsbok.
Kylskåp, se separat instruktionsbok.
Färskvatten påfylles på babord skarndäck. Strömbrytare till färskvattenpump på strömbrytarpanel.
Septictank tömmes under gång 7 - 10 knops fart. Lyft spolventilen som sitter under lucka i garderob och låt den stå öppen under ett par minuter. Genom att öppna spolventilen med båten stillaliggande kan man fylla septictanken med sjövatten och därefter upprepa tömningsproceduren.
Under båtens durkar bildas normalt något kondensvatten, som genom dräneringshål rinner ner i kölen. Vattnet pumpas ut med båtens länspump i babord akterstuvfack.
För motorn finns en huvudströmbrytare, placerad i styrbord akterstuvfack och en huvudsäkring, placerad på motorn (se handbok).
För övrig utrustning sitter strömbrytare och säkringar i strömbrytarpanelen.

I övrigt, följ våra underleverantörers anvisningar.

Före avfärd se till att samtliga ombord har flytvästar. Kontrollera även att ankare, förtöjningsändar samt övrig säkerhetsutrustning finns ombord.

Dessutom visa hänsyn, skärgården är en av våra värdefullaste naturtillgångar.